

La barre de menu latérale

Le menu latéral gauche permet d'accéder aux principales interfaces de Phase Manager.

	Conception du phasage : C'est essentiellement ici que se gère le projet, les éléments qui le composent (cartes, plans, zones d'impression, phases, zones et axes, objets connectés) et les activités associées. Ces dernières peuvent être créées et gérées d'ici, y compris directement depuis le Gantt dynamique.
	Activités : Cette interface permet de travailler avec une visibilité maximale sur les listes d'activités. On pourra ainsi visualiser et modifier leur association aux zones, phases et objets connectés.
	Livrables : C'est à partir d'ici que l'on va créer, mettre à jour et personnaliser le contenu et la présentation des livrables : Carnets de phasage et Planches séquentielles.
	Impression : En cliquant sur cet icône on accède à la fenêtre qui permet de lancer l'impression des livrables.
	Mise en page : Cette interface permet de créer autant que gabarits que nécessaires, qui seront utilisés pour créer les livrables. On pourra par exemple modifier les marges, insérer un logo, des champs dynamiques (numéro de page, nom de la phase, ...)
	Gestion des calendriers : Ici on peut définir les calendriers utilisés par le projet, ainsi que les Périodes et Définitions de jours associés.
	Le menu Options : Permet d'accéder à la fenêtre de gestion des propriétés du projet et du Gantt.