

Gestion des zones d'impression

Conception du Phasage

- Introduction
- Gestion des plans
- Gestion du SIG
- Gestion des zones et axes
- **Gestion des zones d'impression**
- Gestion des activités
- Gestion des objets connectés
- Les pictogrammes mobiles (nouveauté v6)
- Le diagramme de Gantt
- Le Live View (nouveauté v6)

Les zones d'impression vous permettent de définir des zones sur la carte qui vont constituer les fonds de plan de vos livrables.

Types de zones d'impression

Il y existe trois types de zones d'impression :



-
- (1) Proportions libres
- (2) Portrait
- (3) Paysage

Définir une zone d'impression

Pour définir une zone d'impression, cliquez sur le bouton correspondant au type voulu, puis tracez la zone. Phase Manager vous demande ensuite de la nommer :



Conception du phasage

The screenshot shows the 'Gestion des représentations' tab selected in the top navigation bar. In the 'Zone d'impression' section, a button labeled 'Recherche et couches' is highlighted with a green circle and number 1. A green arrow points from this button to the map area. On the map, a purple polygon representing a zone is shown, with a green circle and number 2 pointing to its center. A callout box titled 'Zone d'impression' contains a text input field with 'Centre Ville' and a blue 'OK' button, with a green circle and number 3 pointing to the text. The map background shows various streets and landmarks in La Roche-sur-Yon.

Une fois la zone nommée, elle apparaît dans l'onglet **Plans et Phases** dans la liste des plans :

The screenshot shows the 'Plans et Phases' tab selected. Under the 'Plans' section, there is a dropdown menu set to 'Vue Satellite...', followed by several buttons: a plus sign, a minus sign, a file icon, and a 'Map' button. Below this, a list of plan names is shown, with 'Vue Satellite détaillée FR-Centre Ville' highlighted by a green rectangular border. The background of the interface is light gray.

Rotation d'une zone d'impression

Dans l'exemple ci-dessus, si l'on souhaite afficher le pentagone du centre-ville dans un autre sens sur les livrables, il est possible d'opérer une rotation sur la zone. Pour ce faire il suffit de sélectionner la zone d'impression, de passer la souris au-dessus du point rouge, puis de cliquer et la faire tourner (en maintenant le clic enfoncé) :

