

Styles d'activités non pris en compte


"Mes styles d'activités ne sont pas pris en compte dans le Gantt ou dans mes livrables."

1/ Vérifier le paramétrage


- Assurez-vous que le champs personnalisé (type: liste de choix) qui contient vos styles est bien utilisé.
- Ne pas hésiter à le recharger :



Pour le Gantt en conception :



Dans les livrables :



2/ Import des styles : vérifier la casse

Phase Manager est sensible à la casse pour les valeurs de champs.

Si vous avez importé un champ "style d'activité" avec une valeur "Terrassement", mais que dans le champ personnalisé utilisé pour les styles la valeur est "terrassement", Phase Manager ne le prendra pas en compte.

3/ Est-ce que plusieurs activités travaillent en même temps ?

Si plusieurs activités travaillent en même temps au même endroit, Phase Manager utilisera comme style un patchwork de couleurs de toutes les activités qui y travaillent, avec un motif hachuré à 45°.

4/ Certaines zones disposent-elle d'un paramétrage personnalisé ?

Vérifier au moyen d'un clic-droit que la zone qui n'applique pas le style ne dispose pas d'un paramétrage personnalisé. Par exemple ci-dessous on peut constater que cette zone applique la couleur d'état :

